

Техническое описание

Сумка для ноутбука. Размер 40х31 см. С накладным карманом. Для защиты ноутбука уплотнена флизелином или поролоном Вход в сумку на молнии. Две ручки. Внутри подкладка.

1-Деталь стенки сумки. Кроить из наружного материала 2 шт., из подкладочного материала 2 шт. и из уплотнителя 2 шт.

2-Деталь кармана. Кроить из наружного материала 2 шт., из подкладочного материала 1 шт. и из уплотнителя 1 шт.

3-Деталь нижнего ботана. Кроить из наружного материала 1 шт., из подкладочного 1 шт. и из уплотнителя 1 шт.

4-Деталь верхнего ботана примыкающий к молнии. Кроить из наружного материала 2 шт. и из подкладочного 2 шт.

Пошаговое описание пошива

Шаг 1 Выкраиваем детали. К деталям стенки пришиваем по разметке ручки. Длина стропы в готовом виде 41 см + по 1 см оставляем на подгибку с каждой стороны. Верхний срез одной из детали кармана (дет 2) подгибаем внутрь и проглаживаем. Затем по разметке совмещаем с одной из деталей стенки (дет 1) и прокладываем шов, дополнительно укрепляя ручки. Таким образом сами ручки остаются наружу, а шов крепления внутри.

Делаем элемент наружного кармана. Лицевыми сторонами друг к другу складываем дет2 (наружный материал, подкладочный и уплотнитель). Шов по верхнему срезу. Срезаем близко к шву уплотнитель. Выворачиваем, проглаживаем и делаем шов на наружном материале на расстоянии 1-2 мм от края.

Шаг2. Подготавливаем детали стенок. На изнаночную часть стенки выкладываем уплотнитель и подкладочную деталь лицевой стороной вверх. Получается, так называемый, «сэндвич». По краю детали сметываем. Аналогично подготавливаем переднюю стенку, но дополнительно по разметке выкладываем карман и приметываем эти детали.

Таким же образом поступаем с нижним ботаном (элемент дна), но укрепляем булавками только длинные открытые срезы. Вшиваем молнию в верхнюю часть ботана, прихватывая и подкладочную ткань. Выворачиваем, проглаживаем и дополнительно закрепляем молнию наружной двойной строчкой. Закрываем ее. Теперь необходимо соединить нижнюю часть ботана и верхнюю с вставленной молнией. Делаем это по разметке пряча участок соединения под

подкладку нижнего ботана влезая через открытые участки срезов. Остаток уплотнителя близко к шву срезаем. Теперь можно сметать и подготовить боковую часть.

Шаг 3. Соединяем по разметке детали стенок и боковую часть. Сначала необходимо припосадить и сметать, а затем прострочить по разметке. Срезаем уплотнитель близко к шву. Затем необходимо обработать открытые внутренние срезы косой бейкой. Выворачиваем изделие. Готово!

Контакты:



E-mail: xanaquilt@gmail.com

Instagram: <https://www.instagram.com/xanaquilt>

VK: <https://vk.com/xanaquilt>

Ссылка на личный альбом с изделиями: https://vk.com/album-195511436_276773294

