
Decoration button
CCD-13 Surface x1
A01
leather rope position


A04 orienting line
CCD-13 Card back leather x1
A03(joint A01)


CCD-13 Small change bag x1
A02(joint A01 & A07)
Zipper length 180mm


Inner card slot cutting line
CCD-13 Card slot x3
A04(joint A03)


CCD-13 Bag lid inner x1
A05(joint A01)
Decoration button


CCD-13 Enfoldment leather x1
A03(joint A02)


CCD-13 Enfoldment leather x2
A07(joint A02 & A03)